

Bienvenue dans l'ère électrique !

Félicitations pour avoir choisi une approche plus durable de la mobilité : une faible consommation, de grandes économies et un air plus respirable, ainsi qu'une autonomie garantie ; pour faire du bien à soi-même, aux autres et à la planète.

Félicitations pour votre décision d'adopter un nouveau style de vie et de penser de manière innovante : tirer parti d'une technologie de pointe comme l'électricité n'a que des implications positives.

Avec l'achat d'un Askoll eSPRO 45, eSPRO 70, eSPRO 45K, eSPRO 70K o eSPRO K1 2Sièges vous pouvez enfin profiter d'un véhicule qui concentre le meilleur de la fonctionnalité, du design et de la technologie Askoll, une entreprise qui a 30 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de moteurs électriques..

Ce manuel a été préparé pour vous permettre d'apprécier pleinement ses qualités. Il contient des informations, des avertissements et des conseils sur l'utilisation et l'entretien corrects de votre nouveau véhicule.

Il est important de le lire dans son intégralité avant de conduire le véhicule pour la première fois. Vous découvrirez des détails et des caractéristiques qui vous aideront à vous convaincre de votre excellent choix.

Cette publication doit être considérée comme une partie intégrante du véhicule. Si le véhicule est vendu, il doit être remis au nouveau propriétaire.

FR

L'évolution constante de la conception, garantissant les normes de sécurité et de qualité des véhicules Askoll, peut signifier que certaines des informations contenues dans ce manuel du propriétaire peuvent différer du véhicule en votre possession. Nous sommes sûrs que vous comprendrez, par conséquent, que les données, illustrations et descriptions données ici ne peuvent pas constituer un motif de réclamation quelconque.

INDEX

INDEX	II
INFORMATIONS GÉNÉRALES	1
SYMBOLOGIE	1
INFORMATION IMPORTANTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	2
IDENTIFICATION	3
COMMANDES ET OUTILS	4
VUE GÉNÉRALE DU SCOOTER	4
eSPRO 45 côté gauche	4
eSPRO 45 côté droit	4
eSPRO 70 côté gauche	5
eSPRO 70 côté droit	5
eSPRO 45K côté gauche	6
eSPRO 45K côté droit	6
eSPRO 70K côté gauche	6
eSPRO 70K côté droit	6
eSPRO K1 2Sièges côté gauche	7
eSPRO K1 2Sièges côté droit	7
POSITION DES CONTRÔLES ET DES INSTRUMENTS	8
PLANCY	8
UNITÉ DE COMMANDE GAUCHE	8
Levier de commande du frein arrière	9
Levier de frein arrière avec fonction combinée (eSPRO70 e eSPRO70K)	9

Sélecteur de mode de régénération d'énergie	9
Interrupteur de clignotant	10
Bouton du klaxon	10
UNITÉ DE COMMANDE DROITE	11
Levier de commande du frein avant	11
Commande de l'accélérateur	11
Sélecteur de feux de route	12
Sélecteur de mode de conduite	12
Bouton de démarrage du moteur	13
INTERRUPTEUR À CLÉ	13
Activation et désactivation du système	13
INSTRUMENTATION	14
INDICATEURS LUMINEUX	15
Indicateur de haute température	16
Indicateur de problème grave	16
Indicateur clignotant en fonctionnement	17
Indicateur lumineux en fonctionnement	17
Indicateur de feux de route	17
Indicateur de charge en cours	17
Indicateurs du système de diagnostic et de détection des pannes OBD (uniquement Euro5)	17
TACHIMETRE (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K- eSPROK 2 Sièges)	18
BOUTONS DE RÉGLAGE DU MENU	18

INDEX

AFFICHAGE NUMÉRIQUE (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K- eSPROK 2 Sièges)	19
UTILISER	20
CONTRÔLES AVANT LE DÉPART	20
CONDUIRE EN SÉCURITÉ	20
OPÉRATIONS DE DÉMARRAGE	22
Engager et désengager le verrouillage de la direction	22
Motorisation	23
Sélection du mode de conduite (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K- eSPROK 2 Sièges)	24
Sélection du mode de régénération de l'énergie	26
SÉLECTION DE LA FONCTION D’AFFICHAGE	27
Mode d’affichage des données du compteur kilométrique	27
Autonomie des véhicules	27
Réglage de la fonction horloge	28
BLUETOOTH®	29
Connectivité	29
Application “ASKOLL DRIVE SMART”	29
DIAGNOSTIC OBD (uniquement Euro5)	30
SELLE	31
Ouverture de la selle	31
Crochet pour sac	31
ARRÊT DU SCOOTER	32
BATTERIE ET DE CHARGE	33

BATTERIE	33
Gestion de la batterie lors de la première utilisation du scooter	33
Pourcentage de charge	34
Élimination des piles usagées	37
CHARGEUR	38
CHARGEUR SMART	39
Fonctions du chargeur	39
Mise en marche des ventilateurs	40
Accessoire séparateur de charge	40
RECHARGE DES BATTERIES	42
CHARGE AVEC LA BATTERIE EMBARQUÉE	43
Verrouillage de la selle en position relevée pour le passage des câbles	44
CHARGEMENT AVEC UN CHARGEUR EXTERNE	46
RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE	50
RÉGLAGES	50
RÉTROVISEURS	50
FEU AVANT	50
FREIN À DISQUE AVANT	51
FREIN À TAMBOUR ARRIÈRE (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPROK1 2 Sièges)	52
FREIN À DISQUE ARRIÈRE (eSPRO70 - eSPRO70K)	53
FREIN À DISQUE ARRIÈRE AVEC FONCTION COMBINÉE (eSPRO70 - eSPRO70K)	53
PROCÉDURES D'ENTRETIEN COURANT	54

INDEX





PNEUMATIQUE	54
VÉRIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN AVANT	55
VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE LIQUIDE DE FREIN ARRIÈRE (eSpro 70 - eSpro 70K Euro5)	56
FEU AVANT (eSpro45 - eSpro 70 Euro5)	57
BLOC FEUX ARRIÈRE ET CLIGNOTANTS	57
REPLACEMENT DE L'AMPOULE DU FEU AVANT (ESPRO45 K- ESPRO 70 K EURO5 - ESPRO K1 2 SIÈGES)	58
FEU AVANT (eSpro45 K- eSpro 70 K EURO5 - eSpro K1 2 SIÈGES)	59
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES DE MAINTENANCE ORDINAIRE	60
NETTOYAGE DU VÉHICULE	61
INACTIVITÉ DU VÉHICULE	62
CODES D'ERREUR	63
CODES D'ERREUR	63
DONNÉES TECHNIQUES	66
DIMENSIONS DU SCOOTER	66
DONNÉES MOTEUR	69
LA BATTERIE	69
DONNÉES DU VÉHICULE	70
DONNÉES DU FEU AVANT	70
DONNÉES DU FEU ARRIÈRE	70
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE	71

SYMBOLOLOGIE

Le manuel contient des informations particulièrement importantes sur lesquelles il convient de se concentrer plus attentivement.








Chaque panneau est composé d'un symbole différent pour rendre clair le contenu du texte qui le suit et pour faciliter le placement des sujets dans les différentes zones.

FR

 WARNING	Ce symbole indique des situations particulièrement dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.
	Cette version du panneau d'avertissement sera utilisée tout au long du manuel.
WARNING	Ce symbole indique un avis de sécurité générique. Il sert à vous avertir du danger potentiel de dommages aux personnes et/ou aux véhicules.
	Le non-respect ou le non-respect de ces prescriptions peut être à l'origine de dommages graves au véhicule et dans certains cas de la déchéance de la garantie.
	Les bons comportements à adopter sont indiqués afin de ne pas causer de dommages à la nature par l'utilisation du véhicule.

INFORMATIONS GÉNÉRALES


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

	Il est d'une importance fondamentale pour vous de connaître le scooter électrique : lisez et comprenez ce manuel avant de l'utiliser pour la première fois.
	Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante du scooter, conservez-le pour référence ultérieure. En cas de vente il doit être remis au prochain propriétaire.
	Le scooter n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'un encadrement. ou des instructions concernant l'utilisation du scooter.
  	Le non-respect ou le non-respect de ces prescriptions peut entraîner des dommages graves aux personnes, au véhicule, à l'environnement et dans certains cas la déchéance de la garantie.
	Tout traitement modifiant les performances ou la structure principale du scooter, en plus d'être interdit par la loi, rend le véhicule non conforme à l'homologation et donc dangereux pour la sécurité.

IDENTIFICATION

Les numéros d'identification sont gravés sur le cadre, sur le carter et dans le compartiment de la batterie. Ils doivent toujours être indiqués dans les demandes de pièces de rechange. Il est conseillé de vérifier la correspondance des numéros de série du véhicule avec ceux reportés sur les documents de celui-ci.

FR



WARNING




La modification des numéros d'identification peut entraîner de graves sanctions pénales.

COMMANDES ET INSTRUMENTS


VUE GÉNÉRALE DU SCOOTER

eSPRO 45 côté gauche



- A. Rétroviseur
- B. Unité d'éclairage avant
- C. Indicateur de direction
- D. Réflecteur avant gauche
- E. Béquille
- F. Compartiment à piles
- G. Selle
- H. Crochet pour sac

eSPRO 45 côté droit




- I. Unité de feu arrière
- J. Plaque d'immatriculation
- K. Réflecteur arrière
- L. Moteur
- M. Réflecteur avant droit
- N. Commutateur d'allumage
- O. Béquille latérale

COMMANDES ET INSTRUMENTS


VUE GÉNÉRALE DU SCOOTER

eSPRO 70 côté gauche



- A. Rétroviseur
- B. Unité d'éclairage avant
- C. Indicateur de direction
- D. Réflecteur avant gauche
- E. Béquille
- F. Compartiment à piles
- G. Selle
- H. Crochet pour sac

eSPRO 70 côté droit




- I. Unité de feu arrière
- J. Plaque d'immatriculation
- K. Réflecteur arrière
- L. Moteur
- M. Réflecteur avant droit
- N. Commutateur d'allumage

FR

COMMANDES ET INSTRUMENTS


VUE GÉNÉRALE DU SCOOTER

eSPRO 45K - eSPRO 70K côté gauche



- A. Rétroviseur
- B. Unité d'éclairage avant
- C. Direction indicator
- D. Réflecteur avant gauche
- E. Béquille
- F. Béquille latérale
- G. Compartiment à piles
- H. Selle
- I. Crochet pour sac


eSPRO 45K - eSPRO 70K côté droit



- J. Unité de feu arrière
- K. Plaque d'immatriculation
- L. Réflecteur arrière
- M. Moteur
- N. Réflecteur avant droit
- O. Commutateur d'allumage
- P. Panier de transport avant
- Q. Panier à bagages arrière (version K2 uniquement)


VUE GÉNÉRALE DU SCOOTER

eSPROK1 2 Sièges côté gauche



- A. Rétroviseur
- B. Unité d'éclairage avant
- C. Direction indicator
- D. Réflecteur avant gauche
- E. Béquille
- F. Compartiment à piles
- G. Selle
- H. Crochet pour sac

eSPROK1 2 Sièges côté droit




- I. Unité de feu arrière
- J. Plaque d'immatriculation
- K. Réflecteur arrière
- L. Moteur
- M. Repose-pieds du passager
- N. Réflecteur avant droit
- O. Commutateur d'allumage
- P. Panier de transport avant
- Q. Barre d'appui du passager

COMMANDES ET INSTRUMENTS

POSITION DES COMMANDES ET DES INSTRUMENTS

TABLEAU DE BORD (eSPRO45 - eSPRO70- eSPRO45K- eSPRO70K - eSPROK1 2Sièges)



- A. Instrumentation
- B. Interrupteur à clé
- C. Sélecteur de mode de régénération d'énergie
- D. Commutateur clignotant
- E. Bouton klaxon
- F. Sélecteur de mode de conduite à l'avant
+ Marche arrière + 4 clignotant de
stationnement

- G. Bouton de démarrage du moteur /
Fonction MODE sélection du mode de
conduite
- H. Commande d'accélérateur
- I. Levier de frein avant
- J. Levier de frein combiné
- K. Commutateur de phare


UNITÉ DE COMMANDE GAUCHE

Levier de frein arrière

Le levier de frein arrière (tambour pour **eS_{PRO}45**, **eS_{PRO}45K** e **eS_{PRO}K1 2Sièges**, disque pour **eS_{PRO}70** e **eS_{PRO}70K**) est situé sur le côté gauche du guidon.

Levier de frein arrière à fonction combinée (seulement **eS_{PRO}70** e **eS_{PRO}70K**)


Le frein agit sur les deux roues, avec prédominance sur la roue arrière pour assurer une plus grande sécurité et de meilleures distances d'arrêt.



FR

Sélecteur de mode de régénération d'énergie


Lorsque le scooter décélère, la batterie peut être rechargée automatiquement en activant le mode de régénération d'énergie. Utilisez l'interrupteur à deux positions pour activer ou désactiver le mode de régénération d'énergie.



COMMANDES ET INSTRUMENTS


Commutateur clignotant

Déplacez le levier vers la gauche pour actionner les clignotants gauches. Déplacez le levier vers la droite pour actionner les clignotants de droite. Appuyez sur le bouton au centre du levier pour éteindre les flashes.



Bouton klaxon


Appuyez pour klaxonner.



UNITÉ DE COMMANDE DROITE

Levier de frein avant


Le levier de frein à disque avant est situé sur le côté droit du guidon.



FR

Commande d'accélérateur


La vitesse du scooter est ajustée en tournant le bouton.



COMMANDES ET INSTRUMENTS

Commutateur de feux de route

A l'aide du sélecteur il est possible d'activer les feux de route.




Sélecteur de mode de conduite

À l'aide du commutateur, il est possible de sélectionner trois modes différents

Position D = procéder avec le train avant

Position  = les 4 flèches de parking sont activées

Position R = procéder à la marche arrière




La fonction de marche arrière doit être engagée avec le véhicule complètement à l'arrêt, les deux freins serrés et les deux pieds au sol.

La vitesse maximale en marche arrière est de 3Km/h, lors de la manœuvre de marche arrière les 4 flèches de stationnement et le buzzer acoustique intermittent sont automatiquement actifs. Si pendant le rapport avant, la marche arrière est mal engagée, le véhicule n'entend pas la commande, la commande erronée est signalée au tableau de bord par l'allumage intermittent de la lettre "R" sur le nombre de km du tableau de bord, la lettre de conduite D reste actif de toute façon, le buzzer acoustique est activé en permanence.

Bouton de démarrage du moteur


Un appui de 3 secondes sur le bouton, selon la position de la clé dans l'interrupteur, active ou désactive le moteur.





FR


INTERRUPTEUR À CLÉ

L'interrupteur à clé active ou désactive le système et l'antivol de direction. Le scooter est fourni avec une clé principale et un double qui peuvent être utilisés à la fois pour actionner l'interrupteur à clé et pour ouvrir la selle. Il est recommandé de conserver la clé dupliquée séparément de la clé principale.



Activation et désactivation du système

Tourner la clé pour  activer le système.
Tourner la clé pour  désactiver le système..




WARNING

Ne tournez pas et ne retirez pas la clé pendant la conduite

COMMANDES ET INSTRUMENTS

INSTRUMENTATION

eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K - eSPROK 2 Sièges




- A. Indicateurs lumineux
- B. Compteur de vitesse
- C. Affichage numérique
- D. Commandes d'affichage

COMMANDES ET INSTRUMENTS

INDICATEURS LUMINEUX

- H. Indicateurs clignotants en fonctionnement
- L. Indicateur de diagnostic OBD du moteur
- K. Indicateur de feux de route en fonctionnement
- G. Indicateur de problème grave
- I. Indicateur de vitesse avant
- F. Indicateur de haute température
- N. Indicateur de marche arrière en fonctionnement
- M. Indicateur de diagnostic OBD de bécquille
- O. Indicateur de charge

eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K - eSPROK 2 Sièges



FR

COMMANDES ET INSTRUMENTS

Indicateur de haute température

Le voyant de haute température est de couleur ambre, il s'allume et reste fixe pour indiquer une alarme de surchauffe. Le code d'alarme relatif peut être lu sur l'écran. Pour la description de l'alarme liée au code affiché, se référer au chapitre "**CODES D'ERREUR**".



Indicateur de problème grave

Le voyant de problème grave est rouge, il s'allume en même temps que le voyant de dysfonctionnement sur l'écran. Lorsque vous allumez l'arrêt du véhicule, le code d'erreur correspondant peut être lu sur l'écran. Il est nécessaire de se rendre dans un atelier agréé pour faire contrôler le véhicule. Pour la description de l'alarme liée au code affiché, se reporter au chapitre "**CODES D'ERREUR**".



Clignotants en fonctionnement

Le voyant des clignotants est vert, s'allume et clignote pour indiquer l'insertion du clignotant droit ou gauche, il s'éteint en désactivant les clignotants.



FR

Témoin lumineux en fonctionnement

L'interrupteur des feux est vert, il s'allume lorsque le moteur est activé.



Indicateur de feux de route

Le témoin de feux de route est bleu, il s'allume en actionnant le sélecteur sur le contacteur gauche.




Indicateur de charge

Le voyant de charge est de couleur ambre, il s'allume et reste fixe lorsque le chargeur de batterie est branché sur le secteur et que les batteries sont en cours de recharge. Il s'allume également lorsque le mode de régénération d'énergie est activé.



Indicateurs du système de diagnostic de détection d'erreur OBD (eSPRO70 - eSPRO70K Euro5)


Les voyants du système de diagnostic embarqué (OBD) sont orange et s'allument pendant la communication entre le véhicule et l'appareil de diagnostic externe.



COMMANDES ET INSTRUMENTS

COMPTEUR DE VITESSE (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K- eSPROK 2 Sièges)


Le compteur de vitesse indique la vitesse actuelle.
La valeur apparaît en kilomètres par heure (km/h).



BOUTONS DE RÉGLAGE DU MENU

Les touches SELECT et SET doivent être utilisées pour :


- sélectionner le paramètre à afficher sur l'écran,
- remettre à zéro la valeur affichée (km / voyage),
- régler et confirmer les nouvelles valeurs (heure).



AFFICHEUR NUMÉRIQUE (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K- eSPROK 2 Sièges)

Grâce à l'afficheur numérique, il est possible d'avoir toutes les informations sur l'état du véhicule.
toutes les informations sur l'état du véhicule, plus précisément :

- présence des batteries dans les compartiments A et B,
- état de charge des batteries,
- le kilométrage total parcouru,
- kilométrage partiel,
- kilomètres pouvant être parcourus avec la charge restante des batteries,
- l'heure,
- les alarmes et les codes d'erreur associés.



UTILISATION


VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉPART



Avant d'utiliser le scooter, il est toujours bon d'effectuer quelques vérifications :

- vérifier l'état de charge des batteries,
- vérifier le fonctionnement du feu avant, du feu arrière, des clignotants et de l'éclairage de la plaque d'immatriculation,
- vérifier le fonctionnement des freins avant et arrière,
- vérifier le niveau de liquide dans le réservoir de frein avant,
- vérifier la pression des pneus,
- vérifier que la selle est fermée en position non relevée et que les câbles du chargeur sont correctement positionnés dans le compartiment batterie.

Pour effectuer correctement ces vérifications, reportez-vous aux instructions contenues dans ce manuel.

UNE CONDUITE SÛRE

WARNING	Avant la première utilisation, nous vous recommandons d'essayer le scooter dans des zones fermées à la circulation jusqu'à ce que vous en acquériez une bonne connaissance.
WARNING	Conduisez toujours dans les limites de vos capacités.
	Conduire en état d'ébriété, sous l'influence de drogues ou de certains médicaments est très dangereux pour soi et interdit par la loi.
WARNING	Avant de partir, portez toujours un casque et attachez-le correctement.
WARNING	En cas de transport de passagers, avant de partir, vérifiez qu'il a porté le casque et qu'il l'a bien attaché.
WARNING	Recommandez au passager de toujours rester fermement attaché à la poignée spéciale pendant le voyage.


WARNING	Évitez de démarrer avec la béquille centrale baissée : lorsque la roue arrière entre en contact avec le sol, elle ne doit pas tourner pour éviter un démarrage brusque.
WARNING	Sur les routes cahoteuses, en cas de pluie, de neige ou sur une route glissante, il est nécessaire de réduire la vitesse et d'augmenter la distance de sécurité par rapport aux autres véhicules, en conduisant prudemment.
WARNING	À l'aide des freins, utilisez-les tous les deux pour partager l'action de freinage sur les deux roues.
	Ne freinez pas brusquement sur des surfaces mouillées, sales ou glissantes.
WARNING	Après avoir parcouru une longue portion de route mouillée sans utiliser les freins, l'action de freinage sera initialement moindre. Il est conseillé d'appliquer périodiquement les freins dans ces conditions.
	En cas de pluie, la visibilité diminue, réduisez votre vitesse et conduisez prudemment.
WARNING	Sur les véhicules eS3 EVO, si pendant l'accélération le frein arrière est activé en même temps jusqu'au blocage de la roue, cette situation met la centrale en protection et le véhicule s'éteint.

UTILISATION


OPÉRATIONS DE DÉMARRAGE

Engagement et désengagement du verrou de direction


Pour insérer le verrou de direction, tournez le guidon vers la gauche jusqu'en butée.





Appuyez sur la clé vers l'intérieur et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; en même temps, tournez légèrement le guidon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la clé s'enclenche sur le symbole du cadenas ; maintenant le verrou de direction est engagé et la clé peut être retirée. Pour désengager le verrou de direction, insérez la clé dans l'interrupteur et tournez-la vers la droite.




Activation du moteur


Pour pouvoir démarrer le moteur, il doit être activé. Pour activer le moteur, insérez la clé dans l'interrupteur et tournez-la sur puis , appuyez sur le bouton MODE pour activer le moteur pendant 1 seconde, le témoin d'allumage s'allume

Pour désactiver le moteur, appuyez à nouveau sur la touche MODE d'activation du moteur pendant 1 seconde et tournez la clé dans le commutateur vers la gauche .

La désactivation du moteur se produit également en tournant la clé  vers le haut uniquement.



FR



UTILISATION

Sélection du mode de conduite (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K- eSPROK 2 Sièges)

À l'aide du commutateur, les modes de conduite suivants peuvent être sélectionnés:

Position D = procéder avec le train avant

Position  = les 4 flèches de parking sont activées

Position R = procéder à la marche arrière

Différents modes de conduite (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPROK 2 Sièges):

Mode **ECONOMY**

Pleine vitesse: 32 Km/h.

L'icône ECO s'affiche à l'écran.

Mode **NORMAL**

Pleine vitesse: 37 Km/h.

Aucune icône n'apparaît à l'écran.

Mode **POWER**


Pleine vitesse: 45 Km/h.

Compare l'icône PWR sul display

Version eSPRO45 (1 batterie): autonomie 40 Km*

Version eSPRO45 (2 piles): autonomie 71 Km*

* selon la législation 168/2013 EC.



Le bouton rouge "MODE" a une double fonction, en le maintenant enfoncé pendant 1 sec. Le consentement est donné à l'allumage du véhicule ou à l'arrêt. Appuyez sur le bouton pour changer rapidement les modes d'assistance de ECO à NORMAL à PUISSANCE et ainsi de suite.

WARNING

Au fil du temps, les batteries lithium-ion subissent une baisse progressive de performances qui réduit les valeurs d'autonomie initiales.

WARNING

Les données d'autonomie indiquées dépendent strictement des conditions d'utilisation, qui peuvent être : pente et/ou type de surface du parcours, température ambiante, vitesse moyenne, niveau d'assistance moteur, pression des pneus, poids porté et poids de l'utilisateur, âge des batteries .

Sélection du mode de conduite (eS_{PRO70} - eS_{PRO70K})

À l'aide du commutateur, il est possible de sélectionner trois modes de conduite différents :

Mode **ECONOMY**


Mode **NORMAL**

Ces modes sont utilisés pour minimiser la consommation.

Mode **POWER**

Pleine vitesse: 67 Km/h

L'icône PWR s'affiche à l'écran



FR

Autonomie 96 Km selon 168/2013 CE.

Les valeurs d'autonomie listées ci-dessus sont valables avec l'utilisation de 2 batteries connectées et avec la même charge.

WARNING

Au fil du temps, les batteries lithium-ion subissent une baisse progressive de performances qui réduit les valeurs d'autonomie initiales.

WARNING

Les données d'autonomie indiquées dépendent strictement des conditions d'utilisation, qui peuvent être : pente et/ou type de surface du parcours, température ambiante, vitesse moyenne, niveau d'assistance moteur, pression des pneus, poids porté et poids de l'utilisateur, âge des batteries .

UTILISATION


Sélection du mode de régénération d'énergie

Lorsque le scooter décélère, la batterie peut être rechargée automatiquement en activant le mode de régénération d'énergie.

Utilisez l'interrupteur à deux positions pour activer ou désactiver le mode de régénération d'énergie:

- En appuyant sur le bouton vers le haut, le mode de régénération d'énergie est activé, augmentant en même temps l'effet de décélération.
- En appuyant sur le bouton vers le bas, le mode de régénération d'énergie est désactivé.

En combinant freinage et décélération, la charge sera plus importante. Lorsque le mode de régénération d'énergie est actif, le voyant de charge est allumé. Avec une charge de batterie élevée, le mode de régénération n'est pas activé.



SÉLECTION DES FONCTIONS D’AFFICHAGE

Mode d’affichage des données de l’odomètre



Lorsqu’il est allumé, tous les voyants de l’écran restent allumés pendant quelques secondes.

Appuyez sur **SELECT** pour modifier le paramètre affiché à l’écran :

- Km** Kilométrage total parcouru.
Le paramètre n’est pas modifiable.
- Km/trip** Kilométrage partiel parcouru.
Appuyez et maintenez SET pour réinitialiser tout en visualisant le paramètre.
- Km/** Kilomètres pouvant être parcourus avec la charge restante de la batterie. La valeur varie en fonction des conditions d’utilisation, de la charge restante de la batterie, du mode de conduite réglé et du mode de récupération d’énergie sélectionné.

Autonomie du véhicule

La valeur d’autonomie du véhicule indiquée sur l’afficheur est une estimation de la distance restante du véhicule dans des conditions standards. L’estimation devient moins fiable au fur et à mesure que le Km indiqué diminue.





UTILISATION

Réglage de la fonction horloge

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **SELECT** pendant environ 2 secondes : les deux chiffres correspondant à l'heure se mettront à clignoter.
- Appuyez plusieurs fois sur **SELECT** pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur le bouton **SET** : les chiffres des minutes commenceront à clignoter, tandis que les chiffres des heures redeviendront fixes..
- Appuyez plusieurs fois sur **SELECT** pour régler les minutes correctes.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour quitter le réglage.

L'heure est stockée dans la batterie du véhicule, donc si vous avez deux batteries, il est conseillé de régler l'heure pour la première fois avec les deux batteries insérées pour synchroniser l'heure. Dans tous les cas, en présence de deux piles, l'heure stockée dans la pile positionnée dans le compartiment **A** est toujours affichée.

Pour la description de la batterie et son positionnement dans les compartiments A et B, se référer au chapitre "**BATTERIE ET RECHARGE**".



BLUETOOTH®

Les scooters eSPRO45, eSPRO45K, eSPRO70, eSPRO70K, eSPROK1 2 Sièges sont équipés d'un module Bluetooth qui permet la connexion d'un appareil mobile au véhicule.

Connectivité

L'état de la connexion est indiqué par le symbole Bluetooth approprié sur l'affichage numérique :

- Symbole clignotant : le module est en attente de connexion (uniquement véhicule à l'arrêt et pendant une durée maximum d'une minute).
- **Symbole allumé** : le module est connecté à un appareil.
- **Symbole éteint** : il n'y a pas d'appareils connectés, le délai de connexion a expiré ou le véhicule est en mouvement.

Lorsque le véhicule est allumé, le module Bluetooth reste toujours actif et prêt à être connecté, même si le symbole à l'écran est éteint.

Application « ASKOLL DRIVE SMART »

Vous pouvez télécharger l'application "ASKOLL DRIVE SMART" pour la connexion au système BLUETOOTH® depuis "Google Play Store" ou "Apple Store", selon le système d'exploitation de votre appareil (Android / iOS)

La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ASKOLL EVA est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Par la présente, Askoll EVA S.p.A., Via Industria 30, 36031 Dueville (VI) Italie, déclare que l'équipement radio HWE213 est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : "http://mobility.askoll.com/site/en/assistenza_ricambi"



UTILISATION


DIAGNOSTIC OBD (seulement eS_{PRO70} e eS_{PRO70} K Euro5)

Le scooter eS_{PRO70} e eS_{PRO70}K Euro5 est équipé du système de détection d'erreur OBD (On Board Diagnostic), conformément aux dispositions de la réglementation environnementale EURO5 entrée en vigueur sur tous les nouveaux véhicules produits à partir du 1er janvier 2021. Conformément aux exigences liées à la norme ISO 19689 : 2016, relative à la communication entre le véhicule et l'équipement de diagnostic externe, la connexion OBD pour la détection des erreurs électroniques est positionnée sous la selle, à l'intérieur du corps de la poignée passager.




SELLE**Ouverture de selle**

Le verrou d'ouverture de la selle est placé sous le côté gauche de la selle. Insérez la clé dans la serrure, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et rabattez la selle vers l'avant. Lorsqu'il est fermé, le verrou de selle se verrouille automatiquement.

**Crochet pour sac**

En exerçant une pression sur la partie inférieure du crochet, la partie supérieure sort et vous pouvez y accrocher un objet. Lorsque le crochet est relâché, il revient automatiquement à son siège.

**WARNING**

L'objet transporté ne doit pas empêcher ou limiter le mouvement des jambes.

WARNING

Évitez de placer tout le poids sur le crochet uniquement, l'objet transporté doit toujours être placé sur la plate-forme.

FR

UTILISATION

ARRÊTEZ LE SCOOTER

Pour le stationnement, utilisez la béquille. Abaissez la béquille avec votre pied jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte et en même temps aidez-vous en soulevant manuellement le scooter, en le saisissant avec votre main droite sur le porte-bagages et en l'accompagnant jusqu'à ce que le scooter soit complètement soutenu.

WARNING

En poussant le scooter vers l'avant, la béquille revient automatiquement en position de départ : **cette opération doit toujours être effectuée avant de monter sur le scooter.**

WARNING



Évitez de vous asseoir sur le scooter lorsqu'il est stationné sur la béquille.

Béquille latérale

Abaissez la béquille latérale avec votre pied vers le haut lorsqu'il est complètement ouvert et accompagnez le scooter vers le haut entièrement soutenu au sol.

WARNING

Avant le redémarrage du véhicule assurez-vous que la béquille latérale est relevée : un capteur de sécurité empêche l'activation du moteur lorsque la béquille est abaissée.



WARNING

Utilisez le trépied sur des surfaces compactes et planes.

WARNING

Faites attention aux manœuvres à l'arrêt, notamment lors du positionnement du scooter sur la béquille pour éviter que le véhicule ne tombe.

BATTERIES


Les véhicules eSPRO45 1.4 de première monte sont fournis avec une batterie lithium-ion. La deuxième batterie est fournie en option (modèle de batterie TVC103).

Les batteries eSPRO45 2.8 sont fournies avec deux batteries en standard (batterie mod. TVC103).

Des batteries optionnelles mod. TC107 sont disponibles avec haute capacité (3500 mA) pour une plus grande autonomie de l'appareil (de série sur l'eSPRO45 3.4, sur l'eSPRO45K et l'eSPRO45C eSPROK1 2 places).

Les deux batteries sont logées dans les deux compartiments A et B situés sous la selle.

Poids de la batterie unique: 7,8kg (TVC102)-8,1kg (TC103).
Les batteries doivent être rechargées à une température ambiante comprise entre 0°C et +45°C. À basse température, il peut y avoir une réduction de l'autonomie.



FR

Si vous utilisez le scooter mod. Le système eS2 vous permet d'utiliser la deuxième batterie optionnelle en même temps. Le véhicule peut toujours circuler à l'aide d'une seule batterie qui peut être placée indifféremment dans le compartiment A et le compartiment B. Avec l'utilisation de deux batteries l'autonomie double. La batterie est un composant toujours actif, de légères chutes de tension peuvent se produire même avec l'écran éteint.

Gestion de la batterie lors de la première utilisation du scooter

Avec des batteries neuves, il est nécessaire d'effectuer au moins 3 - 4 cycles complets de charge / décharge portant la charge à 100% et déchargeant les batteries à une valeur plus proche de 0%, cela vous permet d'aligner correctement les batteries dans la première période d'utilisation.

BATTERIE ET CHARGE

Pourcentage de charge

La charge résiduelle exprimée en pourcentage dépend strictement des conditions d'utilisation (pente et/ou type de revêtement du parcours, température ambiante, vitesse, niveau d'assistance moteur, pression des pneus, poids porté et poids de l'utilisateur, âge des batteries).

Le pourcentage de charge entre les 2 batteries peut être désaligné mais ce n'est pas un symptôme de dysfonctionnement, lorsque les batteries se déchargent et passent sous le seuil de 20% de charge résiduelle (mode "réserve") il est conseillé de recharger les batteries pour 100 %.












Les batteries ne doivent jamais rester avec moins de 20 % de charge restante pendant plus de 30 jours. Si le scooter n'est pas utilisé pendant de longues périodes, il est recommandé de ne jamais laisser les batteries complètement déchargées, mais de toujours les charger à au moins 50 % et de déconnecter les batteries du scooter.

Vérifier le maintien de la charge tous les 2 mois.




Après avoir laissé les batteries inutilisées pendant une longue période, rechargez les batteries à 100 %

BATTERIE ET CHARGE

FR

	Si le scooter reste longtemps avec le moteur éteint dans un environnement à basse température (entre 0 ° C et + 10 ° C), les temps de charge peuvent être plus longs..
	Si le scooter n'est pas utilisé pendant une longue période, les batteries doivent être rechargées au moins une fois tous les deux mois. Dans tous les cas, les batteries ne doivent jamais rester avec une charge résiduelle inférieure à 20 % pendant plus de 30 jours.
	Les batteries ne doivent pas être utilisées avec une température ambiante en dehors de la plage comprise entre -10°C et +45°C.
	Les batteries doivent être rechargées uniquement à l'aide du chargeur fourni par le fabricant.
	Les batteries ne doivent pas être soumises à des chocs et ne doivent pas présenter de signes de dommages externes de quelque nature que ce soit.
	Les batteries, tant en phase de charge qu'en phase de stockage, ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur/froid, d'humidité, de poussière ou d'intempéries.
	La garantie couvre les dysfonctionnements de la batterie résultant de défauts de fabrication, de l'impossibilité de recharger et de décharger.
	La garantie ne couvre pas la dégradation des performances des batteries due à une utilisation normale et au vieillissement de celles-ci..
	Le fabricant se réserve le droit d'évaluer la validité de la garantie sur la base de l'analyse des batteries.
	Ne débranchez jamais les câbles du système électrique avec le moteur en marche pour éviter d'endommager la batterie.
	Le démontage et/ou la manipulation des batteries annulera la garantie.


BATTERIE ET CHARGE

	<p>Par respect pour l'environnement, les piles, en fin de vie, doivent être jetées, collectées et éliminées conformément aux lois en vigueur.</p>
	<p>N'utilisez pas cette batterie à des fins autres que celles indiquées. Une utilisation à des fins autres que celles prévues peut provoquer des courts-circuits à l'intérieur de la batterie qui pourraient s'enflammer.</p>
	<p>Danger d'incendie</p> <ul style="list-style-type: none">• Ne démontez pas et ne cassez pas la batterie• À la suite d'un accident avec de graves dommages mécaniques à la batterie, des courts-circuits peuvent se produire à l'intérieur de la batterie elle-même et cette dernière peut être endommagée ou prendre feu.• En cas d'accident, laissez votre véhicule à l'extérieur pendant une heure, à distance de sécurité de toute matière inflammable. Avec votre doigt, touchez la batterie brièvement et avec précaution. Si vous sentez un dégagement de chaleur inhabituellement élevé, laissez votre véhicule là où il se trouve. Ne continuez pas à l'utiliser pour quelque raison que ce soit. Dès que la batterie a refroidi, transportez le véhicule chez votre concessionnaire.• En présence de flammes ou de fumées sortant de la batterie, arrêtez immédiatement le véhicule. Ensuite, éteignez le feu avec un extincteur, si disponible. Si vous n'avez pas d'extincteur à disposition, attendez que le feu soit éteint et que toutes les parties du véhicule aient refroidi. S'il existe un risque de propagation du feu à des objets proches, avertir immédiatement les pompiers.
WARNING	<p>Une fois la charge terminée, débranchez la fiche d'alimentation du chargeur de la prise avant de retirer les batteries.</p>

 Le non-respect des recommandations décrites ci-dessus entraînera l'annulation de la garantie de la batterie.

Mise au rebut des batteries épuisées

En fin de vie, une batterie contenant des accumulateurs au lithium doit être éliminée conformément à la réglementation en vigueur et ne peut être jetée comme un simple déchet. La directive européenne pour ce type de déchets établit que les Etats adhérant à cette convention s'engagent à adopter des "mesures appropriées" pour que les accumulateurs épuisés soient collectés séparément, en vue de leur valorisation ou élimination éventuelle. Dans tous les cas, pour des informations plus à jour sur le sujet, l'utilisateur est invité à contacter le bureau municipal en charge de cet intérêt.



FR

BATTERIE ET CHARGE

CHARGEUR DE BATTERIE


L'opération de charge de la batterie s'effectue à l'aide du chargeur spécifique fourni. Le chargeur fourni avec le véhicule est le modèle **SMART**, qui offre des performances supérieures et des temps de charge plus courts.



Le chargeur fourni est conçu pour une utilisation principalement en intérieur.

CHARGEUR INTELLIGENT

Ce chargeur est destiné à être utilisé exclusivement avec les véhicules Askoll. Le chargeur est activé uniquement lorsqu'il est connecté au secteur avec le câble d'alimentation approprié.



FR

Fonctions du chargeur

- **Voyants éteints** : chargeur non connecté au secteur.
- **LED VERTE allumée** : batterie connectée et chargée.
- **LED orange clignotante** : batterie connectée mais en présence d'une erreur, charge non opérationnelle. Si le problème persiste, apportez la batterie à un centre de service.
- **LED ORANGE allumée** : charge en cours.

Pendant la phase de charge, la progression de la charge est indiquée par la LED VERTE au moyen de clignotements rapides correspondant à ce codage :

- 1 LED VERTE clignotante** : batterie très faible.
- 2 La LED VERTE clignote** : batterie en moyenne chargée.
- 3 La LED VERTE clignote** : la batterie est presque complètement chargée.

REMARQUE : si deux batteries sont connectées ensemble via l'accessoire répartiteur de charge, l'indication se réfère à la batterie la plus déchargée des deux.

- **LED ROUGE clignotante** : indique une température élevée du chargeur de batterie, la charge peut se poursuivre à un rythme réduit ou très réduit avec des temps de charge plus longs. Placez le chargeur de batterie dans un endroit frais et jamais au-dessus d'une batterie. Assurez-vous que les grilles de ventilation sont libres et que les ventilateurs fonctionnent correctement, sinon vous devez contacter un centre de service.
- **LED ROUGE allumée** : erreur détectée, charge impossible. Essayez de déconnecter et de reconnecter la batterie et le secteur. Si le problème persiste, contactez un centre de service.

BATTERIE ET CHARGE


Allumez les ventilateurs

Les ventilateurs du chargeur s'allument dans les conditions suivantes:

- Les 2 premières secondes après la connexion du chargeur à l'alimentation
- Le chargeur est en charge.
- La température interne du chargeur est supérieure à 50°C.

Accessoire répartiteur de charge

L'accessoire répartiteur de charge, fourni et utilisable uniquement avec le chargeur modèle **SMART** et en mode "**OUT OF BOARD**", permet de recharger deux batteries en même temps.





Le chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du chargeur lui-même.

Gardez le chargeur de batterie et les batteries hors de portée des enfants, assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec les appareils.



Risque de choc électrique

- Cet appareil est équipé d'un câble à 3 pôles avec une prise de terre. Assurez-vous que la prise de courant est également à 3 pôles avec contact de terre. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien pour remplacer la prise.
- N'essayez pas de contourner la sécurité de la broche de terre de la fiche à 3 broches.
- Connecter l'appareil à un réseau d'alimentation protégé par un interrupteur différentiel avec une sensibilité ne dépassant pas 30 mA.
- Le raccordement électrique de l'appareil doit être conforme aux données indiquées sur l'étiquette des données électriques de celui-ci.
- N'utilisez pas de rallonges. Si la longueur du cordon d'alimentation est insuffisante, consultez un électricien ou un installateur qualifié.
- Ne pas couper et/ou réparer le cordon d'alimentation
- Le cordon d'alimentation de cet appareil est d'un type spécial : s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service d'assistance technique ou par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque.



Les chargeurs de batterie mod. SMART sont destinés à être utilisés exclusivement pour recharger les batteries mod. TC103 et TC107 dans des environnements intérieurs. Ne pas utiliser les chargeurs à des fins autres que celles indiquées.



Risque de brûlure : Attendez toujours que le chargeur ait refroidi avant de le toucher ou de le manipuler.



Une fois la charge terminée, attendez que le chargeur refroidisse puis rangez-le dans le compartiment de la batterie ou dans un environnement intérieur protégé.

BATTERIE ET CHARGE

CHARGE DES BATTERIES

Le niveau de charge des batteries est visible à gauche sur l'afficheur numérique du véhicule. Sur l'afficheur, l'icône **A** indique la charge de la batterie logée dans le compartiment **A**, l'icône **B** indique la charge de la batterie logée dans le compartiment **B**. Lorsque le niveau de charge est proche de 0% il faut recharger.

L'opération de recharge de la batterie peut être effectuée de deux manières:

CHARGE AVEC BATTERIE À BORD

CHARGE AVEC BATTERIE HORS-BORD



L'opération de recharge doit être effectuée à l'intérieur et à l'abri des intempéries.



Pour recharger les batteries, connectez d'abord le connecteur du chargeur de batterie à la prise de batterie, puis connectez la prise du chargeur de batterie au secteur.

BATTERIE ET CHARGE



CHARGE AVEC LA BATTERIE EMBARQUÉE

Pour recharger avec batterie à bord, procédez comme suit.

Désactiver le système.


Soulevez la selle, retirez le chargeur de son siège et placez-le au-dessus du porte-bagages arrière : cette opération évite de surchauffer le compartiment de la batterie pendant la charge.

Vérifiez que les batteries sont correctement insérées dans les compartiments et connectées aux connecteurs, puis connectez le câble de charge.



Branchez la fiche du chargeur sur le secteur.

Lorsque la recharge est en cours, le voyant orange s'allume au tableau de bord et reste allumé jusqu'à ce que la prise soit retirée du secteur.



FR



BATTERIE ET CHARGE

Blocage de la selle en position relevée pour le passage du câble

Lors des opérations de recharge avec la batterie embarquée, il est possible de fermer la selle à l'aide de son verrou tout en conservant une ouverture suffisante pour le passage du câble de recharge.


Cela peut être utile dans le cas où la recharge est effectuée à l'extérieur, maintenant ainsi un couvercle sur les batteries qui permet à la chaleur générée par le processus de charge de s'échapper.

Ouvrez la selle, déplacez le mécanisme de verrouillage à ressort vers la gauche et maintenez-le enfoncé.



BATTERIE ET CHARGE


Fermez la selle tout en maintenant le mécanisme enfoncé.



FR

La selle est verrouillée en position relevée pour permettre le passage du câble de charge.


En ouvrant la serrure avec la clé et en soulevant la selle, le mécanisme reviendra automatiquement à sa position d'origine.




BATTERIE ET CHARGE

RECHARGE AVEC CHARGEUR EXTERNE

Le chargeur peut être extrait pour permettre la recharge d'une batterie laissant au scooter la possibilité de circuler uniquement avec l'autre. Débranchez le câble de la batterie.




Retirez la batterie du boîtier à l'aide de la poignée appropriée pour le levage. Une fois extrait, tenez-le à deux mains.




BATTERIE ET CHARGE

Débranchez le connecteur du câble du chargeur de sa prise.



FR


Retirez le chargeur de son logement ainsi que ses deux câbles.



Lors du retrait du chargeur, il est recommandé de le manipuler avec précaution pour éviter de le faire tomber sur vous-même ou sur le sol.


BATTERIE ET CHARGE

Placez la batterie et le chargeur sur une surface stable. Branchez d'abord le câble du chargeur sur la prise batterie située sous la trappe à ressort en veillant à l'enfoncer jusqu'en butée, puis branchez le chargeur sur le secteur.




À la fin des opérations de recharge, remplacez le chargeur et la batterie dans le compartiment scooter en suivant ces étapes:

remplacer d'abord le chargeur sur le véhicule et connecter le câble avec connecteur à la prise sur le véhicule.




BATTERIE ET CHARGE

Remettez la batterie dans son compartiment en la tenant par la poignée et rebranchez le câble véhicule avec connecteur sur la prise située sous la trappe à ressort de la batterie, insérez le connecteur à fond et vérifiez qu'il est bien fixé.



FR

Placez ensuite la fiche du câble d'alimentation à côté du chargeur de batterie et enroulez le câble sur la batterie.




RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

AJUSTEMENTS


RÉTROVISEURS

Les deux rétroviseurs sont montés sur les côtés droit et gauche du guidon et peuvent être réglés en tournant manuellement la potence jusqu'à ce que le rétroviseur soit dans la position souhaitée.



PHARE AVANT

Dans le scooter mod. eS et eS EVOLution le phare l'avant est équipé d'une ampoule led et non led il doit être remplacé. En cas d'épuisement, l'ampoule doit être remplacé le phare complet. **Pour le remplacement, contactez un point de aide autorisée.**




RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

FREIN À DISQUE AVANT

L'usure du disque et des plaquettes est automatiquement compensée, elle n'a donc aucune incidence sur le fonctionnement du frein et ne nécessite aucun réglage.

Si une course excessive est constatée et que le levier se rapproche trop du bouton lors de l'activation du frein, cela peut signifier la présence d'air dans le circuit ou le fonctionnement irrégulier du frein lui-même.

Une action de freinage efficace doit commencer après environ 1/3 de la course du levier de frein.



FR

WARNING

Si le frein fonctionne mal, vérifiez l'état d'usure des plaquettes de frein ; si l'épaisseur est très faible, elles doivent être remplacées toutes les deux, ce qui doit être effectué dans un centre d'assistance agréé..

WARNING

Après avoir remplacé les plaquettes, actionnez plusieurs fois le levier de frein pour repositionner les plaquettes elles-mêmes et amener le levier dans la bonne position.

RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

FREIN A TAMBOUR ARRIERE (eSPRO45 - eSPRO45K - eSPROK1 2 Sièges)


Pour régler l'action du frein arrière agir sur écrou comme indiqué sur la figure.

En serrant l'écrou, le jeu libre du levier de commande diminue et l'action de freinage augmente.

Inversement, en dévissant l'écrou le jeu libre du levier de commande augmente et l'action de freinage diminue.

Après réglage, avec le levier de commande de frein au repos, vérifier que la roue tourne librement.

L'action de freinage efficace doit commencer après env. 1/3 de course du levier de frein.



RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

FREIN À DISQUE ARRIÈRE (eSPRO70 - eSPRO70K)


L'usure du disque et des plaquettes est automatiquement compensée, il n'a donc aucun effet sur le fonctionnement du frein et ne nécessite aucun réglage. Si une course excessive est constatée et que le levier se rapproche trop du bouton lors de l'activation du frein, cela peut signifier la présence d'air dans le circuit ou le fonctionnement irrégulier du frein lui-même.

L'action de freinage efficace doit commencer après environ 1/3 de la course du levier de frein.

Frein à disque arrière avec fonction combinée (eSPRO70 - eSPRO70K)

Le scooter mod. eS3 utilise le double freinage : en activant le frein arrière, le frein avant est également activé automatiquement.

La répartition prime sur l'arrière et le réglage de l'écrou de réglage arrière affecte les deux roues.



FR

WARNING Si le frein fonctionne mal, vérifiez l'état d'usure des plaquettes de frein ; si l'épaisseur est très faible, elles doivent être remplacées toutes les deux, ce qui doit être effectué dans un centre d'assistance agréé.

WARNING Après avoir remplacé les plaquettes, actionnez plusieurs fois le levier de frein pour repositionner les plaquettes elles-mêmes et amener le levier dans la bonne position.

RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

PROCÉDURES D'ENTRETIEN ORDINAIRES

PNEUS

Le véhicule est équipé de pneus tubeless. Vérifiez régulièrement la pression des pneus et ajustez-la si nécessaire avant de prendre la route.


eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K - eSPROK1 2Sièges

Pression des pneus avant 2 bar.

Pression des pneus arrière 2,5 bar.

Les pneus sont équipés d'un indicateur d'usure et doivent être remplacés dès que ces indicateurs sont visibles sur la bande de roulement.

Vérifiez également s'il y a des coupures sur les flancs des pneus ou une usure inégale. Dans ce cas, contactez les ateliers agréés pour le remplacement.



WARNING

Vérifiez toujours la pression des pneus à froid, une pression incorrecte provoque une usure anormale des pneus et rend la conduite dangereuse.

WARNING

Le pneu doit être remplacé lorsque la bande de roulement atteint la limite d'usure fixée par la réglementation en vigueur.


RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

CONTRÔLE DU NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN AVANT

Le réservoir de liquide de frein avant est équipé d'une fenêtre d'inspection pour vérifier le niveau de liquide à l'intérieur du réservoir.

Pour vérifier le niveau du liquide dans le réservoir, il est possible d'observer le hublot à travers la fente spéciale située dans la partie avant droite du couvercle.

Si le niveau de liquide de frein est bas ou insuffisant, ne **JAMAIS** remplir le réservoir mais vérifier l'usure des plaquettes et du disque de frein et vérifier l'éventuelle fuite dans le circuit de freinage.



FR

WARNING

Le liquide du circuit de freinage est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air ambiant. Si l'humidité dans le liquide dépasse une certaine valeur, le freinage sera inefficace.

WARNING

Il est conseillé de faire changer le liquide tous les 2 ans, ne jamais utiliser de liquide de frein contenu dans des bidons déjà ouverts ou partiellement utilisés.

WARNING

Vérifiez que seul le liquide de frein homologué DOT4 est utilisé.

WARNING

Le liquide du circuit de freinage a un pouvoir corrosif élevé. Eviter tout contact avec la peau ou les parties peintes. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau.


RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

CONTRÔLE DU NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN ARRIÈRE (seulement eSpro 70 - eSpro 70K Euro5)

Le réservoir de liquide de frein arrière est équipé d'une fenêtre d'inspection pour vérifier le niveau de liquide à l'intérieur du réservoir.

Pour vérifier le niveau du liquide dans le réservoir, il est possible d'observer le hublot à travers la fente spéciale située dans la partie avant gauche du couvercle.

Si le niveau de liquide de frein est bas ou insuffisant, ne **JAMAIS** remplir le réservoir mais vérifier l'usure des plaquettes et du disque de frein et vérifier l'étanchéité du circuit de freinage.



WARNING

Le liquide du circuit de freinage est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air ambiant. Si l'humidité dans le liquide dépasse une certaine valeur, le freinage sera inefficace.

WARNING

Il est conseillé de faire changer le liquide tous les 2 ans, ne jamais utiliser de liquide de frein contenu dans des bidons déjà ouverts ou partiellement utilisés.

WARNING

Vérifiez que seul le liquide de frein homologué DOT4 est utilisé.

WARNING

Le liquide du circuit de freinage a un pouvoir corrosif élevé. Éviter tout contact avec la peau ou les parties peintes. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau.


RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

PHARE (eSpro45 - eSpro 70 Euro5)

Dans le scooter mod. eSpro 70 et eSpro 70K le phare est équipé d'une ampoule led et n'a pas besoin d'être remplacé.

Si l'ampoule est épuisée, le phare complet doit être remplacé.

Pour le remplacement, contactez un point de service agréé.




FR

BLOC FEUX ARRIÈRE ET CLIGNOTANTS (eSpro45 - eSpro 70 Euro5)

Le feu arrière, les clignotants avant et arrière et l'éclairage de la plaque d'immatriculation sont équipés de feux à LED et sont intégrés à la structure du véhicule.


Pour les remplacer, contactez un point de service agréé.




RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

REPLACEMENT DES AMPOULES DES FEUX AVANT (eSpro45 K- eSpro 70 K Euro5 - eSpro K1 2 Sièges)

Pour remplacer l'ampoule H8 de type 35W du phare avant, procédez comme suit: à l'aide de la clé TOR TOR T 20 fournie en clé de clé de clé de clé de fourni en tant qu'accessoire et situé sous le siège, retirez les 4 les vis qui fixent l'assemblage du phare avant et le séparer du panier du phare avant,



puis retirer les 2 vis de fixation du couvercle inférieur de l'ensemble de la lumière,




RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

REPLACEMENT DES AMPOULES DES FEUX AVANT (eSpro45 K- eSpro 70 K Euro5 - eSpro K1 2 Sièges)

et enfin retirer le couvercle pour accéder au Ampoule LED.

Remplacez l'ampoule LED par une nouvelle.




FR

FEU AVANT (eSpro45 K- eSpro 70 K Euro5 - eSpro K1 2 Sièges)

Sur les modèles de scooters eSpro45 K - eSpro70 K et eSpro K1 2 SEATS le phare avant est équipé d'une ampoule LED et ne doit pas être remplacé.

En cas de défaillance de l'ampoule, le phare complet doit être remplacé.

Pour le remplacement, veuillez contacter un un centre de service agréé.



RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES DE MAINTENANCE ORDINAIRE

C: contrôler; R: habituel; L: lubrifier; S: lubrifier

Années	1° contrôll*	1 an	2 Années	3 Années	4 Années	5 Années	6 Années	7 Années	8 Années	9 Années	10 Années
Km x 1.000	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Liquide de frein avant/arrière (à remplacer tous les 2 ans)		C	S	C	S	C	S	C	S	C	S
Usure des plaquettes de frein avant/arrière	C	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S
Vérification des disques de frein avant/arrière	C	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S
Usure des mâchoires de frein arrière		C/R	C/R/S	C/R/S	C/R/S	C/R/S	C/R/S	C/R/S	C/R/S	C/R/S	C/R/S
Ceinture de transmission	C	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S
Vérification de la poulie	C	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S
Écrous boulons attaches	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Béquilles	C/L	C/L	C/L	C/L	C/L	C/L	C/L	C/L	C/L	C/L	C/L
Roulements de direction	C		C		C		C		C		C
Pneu avant/arrière.	C	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	C/S	S	C/S	C/S
Fourche avant / amortisseur arrière	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des appareils électriques et fonctionnement du système électrique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

REMARQUE : (*) à 1000 Km effectuer TOUJOURS le premier contrôle du véhicule.

Validité du coupon : les coupons doivent être effectués dans le kilométrage indiqué. Si la distance indiquée n'est pas atteinte, il est recommandé de faire contrôler le véhicule tous les ans.

RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE





NETTOYAGE DU VÉHICULE

Pour éviter l'apparition d'oxydation, lavez le scooter à chaque utilisation dans des conditions atmosphériques ou routières particulières, telles que des routes saupoudrées de sel ou de produits de dégivrage en hiver, des conditions de pollution atmosphérique telles que des villes, des zones industrielles, des zones à forte salinité ou l'humidité, dans l'atmosphère comme les zones maritimes.

Empêche les dépôts de saleté, les résidus de poussière industrielle, les insectes morts, les déjections d'oiseaux, etc. sur la carrosserie pendant longtemps..

Utilisez un jet d'eau à basse pression pour ramollir les saletés déposées sur les surfaces peintes, puis retirez-les avec une éponge douce pour le corps imbibée d'eau et de shampoing puis rincez et séchez avec du daim..

Evitez de laver le scooter directement au soleil, surtout en été, pour éviter que la carrosserie ne se réchauffe et sèche immédiatement le shampoing avant rinçage et cela peut abîmer la peinture.

	N'utilisez pas de jets d'eau à haute pression pour le lavage, afin d'éviter d'endommager les composants délicats du véhicule.
	Pendant le lavage, ne dirigez jamais le jet d'eau directement sur des composants délicats tels que les câbles électriques et leurs connexions.
	N'utilisez jamais de chiffons imbibés d'essence, d'alcool ou de liquides potentiellement corrosifs pour laver les surfaces peintes, les plastiques ou pour le revêtement de la selle afin d'éviter la perte de brillance et des caractéristiques mécaniques des matériaux ou leur détérioration..
	Le lavage des scooters doit être effectué dans des zones équipées pour la collecte et la purification des liquides utilisés.

FR

RÉGLAGES ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

INACTIVITÉ DU VÉHICULE

En prévision d'une longue période d'inactivité, il est conseillé:

- effectuer un nettoyage général du scooter,
- effectuer le stockage dans un endroit couvert,
- garer le scooter sur la béquille pour éviter que les roues restent en contact avec le sol dans la même position,
- couvrir le scooter avec une bâche.

CODES D'ERREUR

Panne du système de communication : Des problèmes de communication sont détectés entre les unités intelligentes du véhicule. Il est conseillé de confier le véhicule à un atelier agréé.






Défaillance de l'onduleur : le système détecte une défaillance de l'unité onduleur. Il est conseillé de confier le scooter à un atelier agréé.

Panne ECU : le système détecte une panne sur le boîtier ECU. Il est conseillé de confier le scooter à un atelier agréé.

Panne du circuit de puissance : le système détecte une absorption anormale du moteur. Pour des raisons de sécurité, le système ne délivre pas de courant. Il est conseillé de confier le véhicule à un atelier agréé.

Défaut batterie A : le système détecte un défaut dans le pack batterie A. Il est recommandé de confier la batterie à un atelier agréé..

eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70 - eSPROK1 2POSTI



CODES D'ERREUR

Défaut batterie B : le système détecte un défaut du pack batterie B. Il est conseillé de confier la batterie à un atelier agréé.






Surchauffe batterie : le système détecte une température batterie excessive qui inhibe la fourniture de puissance au véhicule. Il est nécessaire de retirer le véhicule des environnements à haute température et d'attendre que les batteries refroidissent.

Surchauffe onduleur : le système détecte une température excessive de l'unité électronique. La fourniture d'énergie au véhicule est inhibée jusqu'à ce que la température baisse. Il est conseillé d'éloigner le véhicule des sources de chaleur.

Surchauffe moteur : le système détecte une température moteur excessive. Le fonctionnement à puissance réduite est autorisé pour permettre le refroidissement.

Dysfonctionnement du projecteur avant : le système détecte la casse ou le dysfonctionnement de la lampe avant. Vérifiez son fonctionnement et faites-le remplacer dans un atelier agréé.

eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70 - eSPROK1 2POSTI



eSPRO45 - eSPRO45K - eSPRO70 - eSPRO70K - eSPROK1 2POSTI

FR

Dysfonctionnement des clignotants : le système détecte la casse ou le dysfonctionnement des clignotants. Vérifier leur fonctionnement et les remplacer dans un atelier agréé.





Dysfonctionnement du feu arrière et de l'éclairage de plaque : le système détecte une casse ou un dysfonctionnement du feu arrière et de l'éclairage de plaque. Vérifiez leur fonctionnement et faites-les remplacer dans un atelier agréé.

Défaut du circuit des feux de position avant (eS3 EVO uniquement): le système détecte un court-circuit sur le feu de position avant.

Défaut capteur béquille latérale : détection d'un signal anormal du système de commande sur la béquille.


La phase 1 vérifie l'intégrité du signal de niveau haut-bas des deux entrées - Pin 1-2-4 sur le signal CONN INVERTER.

Pour vérifier la fonctionnalité, il est nécessaire de mesurer l'inversion des 2 signaux dans les broches indiquées et, sinon, de remplacer le capteur.




DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS DU SCOOTER




DIMENSIONS DU SCOOTER eSpro45 K - eSpro70 K

FR



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS DU SCOOTER eSpro K1 2 Sièges



DONNÉES TECHNIQUES

FR

MODÈLE	eSPRO 45 (1.4) - eSPRO 45 (2.8)	eSPRO 45 (3.4)- eSPRO 45K (3.4) eSPRO 70 (2.8)- eSPRO 70K (2.8) - eSPRO K1 2 Sièges (3.4)
DONNÉES MOTEUR		
Modèle	Moteur sinusoïdal à aimant permanent sans balais	
Type de moteur	EME 200	EME 201
Tensione di esercizio	54V	
Maximum d'énergie	2,2 kW limité électroniquement	2,7 kW limité électroniquement * avec 2 batteries connectées et avec la même charge en fonction de 168/2013 EC

BATTERIE		
Modèle	TVC 103	TVC 103 (véhicule 2.8) TVC107 (véhicule 3.4)
Charger	LI - ION	
Lester	7,8 Kg	8,1 Kg
Autonomie	40 Km (véhicule 1.4)	96 Km * avec 2 batteries connectées et avec la même charge en fonction de 168/2013 EC
	96 Km * avec 2 batteries connectées et avec la même charge en fonction de 168/2013 EC	
Température de fonctionnement	En exercice -20 °C a +45 °C	

DONNÉES TECHNIQUES

MODEL	eSPRO 45 (1.4) - eSPRO 45 (2.8)	eSPRO 45 (3.4)- eSPRO 45K (3.4) eSPRO 70 (2.8)- eSPRO 70K (2.8) - eSPRO K1 2 Sièges (3.4)
DONNÉES DU VÉHICULE		
Longueur	1830 mm - 2000 mm (modèle K et K1 2Sièges)	
Longueur	726 mm	
Empattement	1245 mm	
Hauteur des fixations du miroir	1036 mm	
Pression des pneus avant	2 bar	
Pression des pneus arrière	2,5 bar (modèle PRO45 1.4-2.8) - 2,8 bar (PRO45 3.4 - 45K - 70K - K1 2Sièges)	
Poids à vide	72 Kg (modèle PRO45 1.4-2.8) - 77 Kg (PRO45 3.4 - 45K - 70K - K1 2Sièges)	
Poids maximal autorisé	245 Kg (véhicule + conducteur + charge supplémentaire)	
Poids maximal autorisé du porte-bagages arrière	40 Kg centré sur la galerie de toit	
Des endroits	1 Siège (PRO45 - PRO45K - PRO70 - PRO70K) 2 Sièges (PRO K1 2 Sièges)	
Transmission	Courroie mixte poly-v / crantée	
DONNÉES DU FEU AVANT		
Lumière de devant	LED	
Indicateurs de direction	LED	
Feux de tableau de bord	LED	
DONNÉES DU FEU ARRIÈRE		
Feu arrière	LED	
Feu stop	LED	
Indicateurs de direction	LED	
Éclairage de la plaque d'immatriculation	LED	

Askoll

Askoll EVA SpA
Electric Vehicle Askoll

Déclaration de conformité UE

FR

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Producteur: Askoll EVA S.p.A.
Adresse: Via industria 30, 36031 Dueville (VI), Italia

Objet de la déclaration

Description: Chargeur de batterie pour batterie e-Scooter
Mec: TVC20x; TC20x
Des modèles: TVC202; TC203; TC204; TC205; TC206

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union suivante en la matière:

Directif 2014/35/EU (LVD);
Directif 2014/30/EU (EMC);
Directif 2011/65/EU; Delegate Directive (EU) 2015/863

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021;
EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018;
EN 62233:2008;
EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN IEC 63000:2018

Lieu
Dueville

Date
19/10/2021

Nom, rôle, signature
Gian Franco Nanni (CEO)



